

Toutes nos félicitations! Vous êtes sur le point d'embellir davantage votre Chabbat. Vous ne devez plus vous soucier d'arriver en retard pour votre Minyan ou pour votre 'Havrouta de l'après-midi. Plus besoin de demander à quelqu'un de vous réveiller. Suivez juste ces simples instructions et bientôt, vous ne serez plus en retard le Chabbat matin ... et les sonneries s'éteignent toutes seules!

Caractéristiques du réveil KosherClock

1. Affichage de l'heure actuelle ou de l'heure de l'alarme
2. Réglage de 5 heures d'alarmes différentes
3. Enregistrement d'un message personnalisé de 10 secondes
4. Choix de la sonnerie de l'alarme: un bip classic pour le Chabbat ou un message personnalisé pour les autres jours
5. Choix du format de 12 heures ou de 24 heures
6. Compte à rebours - maximum 23 heures 59 minutes
7. Cadre pour photo



Mode d'emploi du KosherClock

NOTE: Tous les réglages d'heure et d'alarmes doivent être fait avant le début du Chabbat. Ne touchez à aucun bouton pendant le Chabbat. N'employez pas le message personnalisé comme alarme pendant le Chabbat - employez uniquement le bip classic.

Modes:

En appuyant sur le bouton MODE, vous pouvez naviguer entre les différents modes:

Affichage normal (heure actuelle)	appuyez sur MODE pour le mode suivant:
Réglage de l'alarme numéro 1	appuyez sur MODE pour le mode suivant:
Réglage de l'alarme numéro 2	appuyez sur MODE pour le mode suivant:
Réglage de l'alarme numéro 3	appuyez sur MODE pour le mode suivant:
Réglage de l'alarme numéro 4	appuyez sur MODE pour le mode suivant:
Réglage de l'alarme numéro 5	appuyez sur MODE pour le mode suivant:
Réglage du compte à rebours	appuyez sur MODE pour le mode suivant, l'affichage normal

Réglage de l'heure actuelle du KosherClock

Lorsque vous voyez l'affichage normal, appuyer sur MODE continuellement pendant 2 secondes, jusqu'à ce que les numéros clignotent. Appuyez maintenant sur HOUR pour changer l'heure et appuyez sur MIN pour changer les minutes. En gardant les boutons HOUR ou MIN appuyés, les numéros changent rapidement. Lorsque vous avez atteint la bonne heure, appuyez à nouveau sur MODE pour enregistrer le changement. Si vous n'appuyez sur rien pendant une minute, les numéros s'arrêteront automatiquement de clignoter et la nouvelle heure sera enregistrée.

Réglage du format de 12 ou de 24 heures


Appuyez sur HOUR dans l'affichage normal pour passer de 12 à 24 heures ou vice versa.

Réglage des alarmes du KosherClock

Pour régler l'alarme numéro 1, appuyez une fois sur MODE depuis l'affichage normal. Appuyez maintenant sur MODE pendant 2 secondes jusqu'au clignotement, puis sur HOUR pour régler l'heure ou sur MIN pour régler les minutes. En gardant les boutons HOUR ou MIN appuyés, les numéros changent rapidement. Lorsque vous avez atteint l'heure désirée, appuyez à nouveau sur MODE pour enregistrer le changement. Si l'alarme a été réglée, une petite clochette sera affichée sur la ligne supérieure du cadran, comme ceci:



Pour effacer votre réglage, appuyez pendant quelques secondes sur MIN. Si l'heure de l'alarme a été annulée, vous verrez ceci:



- Pour régler l'alarme numéro 2, appuyez sur MODE deux fois depuis l'affichage normal et régler l'alarme de la manière décrite pour l'alarme numéro 1.
- Pour régler l'alarme numéro 3, appuyez sur MODE trois fois depuis l'affichage normal et régler l'alarme de la manière décrite pour l'alarme numéro 1.
- Pour régler l'alarme numéro 4, appuyez sur MODE quatre fois depuis l'affichage normal et régler l'alarme de la manière décrite pour l'alarme numéro 1.
- Pour régler l'alarme numéro 5, appuyez sur MODE cinq fois depuis l'affichage normal et régler l'alarme de la manière décrite pour l'alarme numéro 1.

Réglage du compte à rebours sur votre KosherClock

Pour régler le compte à rebours, appuyez sur MODE six fois depuis l'affichage normal. Réglez l'heure de la manière décrite pour l'alarme numéro 1. Si le compte à rebours a été réglé, le cadran sera comme ceci:



Si vous annulez le compte à rebours, vous verrez ceci:



Appuyez sur MIN pour commencer ou suspendre le compte à rebours.
A la fin du compte à rebours, l'alarme sonnera.

(NOTE: N'EMPLOYEZ PAS LE COMPTE A REBOURS PENDANT LE CHABBAT)

Réglage des options des alarmes

Faites glisser l'interrupteur sur la position BEEP, indiquée par la note de musique (♪) et à chaque fois qu'une des alarmes sonnera, une sonnerie composée de "bip" résonnera pendant 60 secondes et s'arrêtera toute seule. Faites glisser l'interrupteur sur la position MSG, et lorsqu'arrivera l'heure d'une des alarmes, votre message personnalisé se fera entendre pendant 60 secondes et s'arrêtera. Cette option ne peut pas être employée pendant le Chabbat. Faites glisser l'interrupteur sur la position MUTE, et même lorsque l'alarme est allumée, la sonnerie ne se fera pas entendre. Cette dernière option est pratique si vous voulez vous réveiller à la même heure chaque Chabbat, sans entendre l'alarme pendant le reste de la semaine. Il suffit donc de mettre votre KosherClock en position MUTE après chaque Chabbat. Avant le Chabbat suivant, remettez le en position BEEP et vos alarmes seront prêtes.

Enregistrement d'un message personnalisé

Votre KosherClock arrive avec une mélodie pré-enregistrée, que vous pouvez employer comme alarme **pendant les jours de la semaine**. Si vous le désirez, vous pouvez personnaliser ce message en le remplaçant à l'aide du micro intégré. Mettez l'interrupteur en position MSG. Appuyez sur le bouton REC (à l'aide d'un stylo à bille) afin d'enregistrer votre message de 10 secondes au maximum. Gardez le bouton REC appuyé jusqu'à ce que vous ayez fini d'enregistrer. Appuyez sur PLAY afin d'entendre votre message. Lorsque la clochette clignotera sur votre écran, vous entendrez votre message pendant 60 secondes. Vous pouvez employer cette option soit comme alarme pour vous réveiller, soit comme rappel. (Ne pas employer cette fonction pendant le Chabbat).

Entretien

Le réveil a été conçu pour l'usage de 2 piles alcalines de taille AAA. Veillez à remplacer les piles immédiatement lorsque le son ou l'affichage n'est plus clair. Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment qui se situe sur la partie inférieure de votre KosherClock.